



Fettavskiljare

# TraFAM™

## Installationsanvisning

# Markförlagd fettavskiljare

### INNAN NEDLÄGGNING

- Läs "Teknisk beskrivning TraFAM"
- Undersök och åtgärda eventuella transportskador före montering
- Säkerställ att avskiljaren inte riskerar flyta upp, genom att förankra i en bottenplatta av betong eller Bioterias prefabricerade markförankringsplattor
- Om fettavskiljaren placeras där risk för trafikbelastning förekommer inom en meter från avskiljaren ska tryckutjämningsplatta gjutas som skydd.
- Anlita statiker vid tveksamheter kring lös lera, dy och högt grundvatten

### VID NEDLÄGGNING

- Schaktgropen görs 70 cm bredare och 30 cm djupare än avskiljarens yttermått.
- På schaktbotten läggs en 25-30 cm bädd av grus 0-8 mm. Se till att grus packas även under tankens rundning. Vid förläggning på förankringsplatta gjuts en 20 cm tjock platta under avskiljaren.
- Avskiljaren lyfts ned på grusbädden. Lyft INTE i halsen!
- Väg av avskiljaren i lod och våg.
- Fyll grus 0-8 mm runt cisternen och packa väl. Använd lätt padda eller stampa i lager om max 30 cm.
- Kontakta Bioteria AB 08-540 889 00 vid tveksamhet om anslutningarna
- Anslut GULT skyddsror  $\varnothing$  50 mm med draglina på frostfritt djup till anslutningspunkt på fettavskiljaren märkt "Iarm", och led bort till det utrymme som projekterats för Iarm-skåpet GOR Overflow™.
- Anslut luftning enligt BR 6:6213.

- Läckagekontroll görs enligt SS 82 56 27, kontrollera med lokala Miljö- och Hälsoskyddskontoret.
- Förhöjningshalsar ansluts vid behov

### GOR BioSystem™

TraFAM™ är en traditionell fettavskiljare som är konstruerad för enkel komplettering med Bioterias biologiska reningssteg GOR BioSystem™.

### VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

- Att fettavskiljaren är i våg
- Att draglina finns med i skyddsroren
- Att förankra fettavskiljaren med markankare eller tryckutjämningsplatta
- Vid tveksamheter kontakta Bioteria på 08-540 889 00.



Fettavskiljare

# TraFAM™ - markförlagd traditionell fettavskiljare

1. Betäckning BH6, fast
2. Betäckning BH6, flytande
3. Fallskydd
4. Markförankring
5. Avluftning
6. Provtagningsbrunn PTB 455

## Fettavskiljare inkl GOR BioSystem

7. Bottenluftare OXYII
8. Upphängning överfyllnadslarm
9. GOR Overflow™ Larm
10. GOR Control™ Styrskåp
11. BioG Biologisk produkt

