



BioFAI

Installationsanvisning

Avser *Bioterias BioFAI, BioFAI SL, BioFAI PK, BioFAI Modul*

Inomhusförlagd fettavskiljare med GOR BioSystem

INNAN MONTERING

- Läs "Teknisk beskrivning BioFAI"
- Undersök och åtgärda eventuella transportskador före montering.
- Säkerställ att tanken/tankarna går att frakta till avsett utrymme utan åverkan på fastighet eller fettavskiljare.
- Säkerställ att avskiljaren placeras på plant, fast underlag. Utrymmen med golv bestående av sand, grus, jord eller liknande rekommenderas ej.
- Säkerställ att utrymmet har golvbrunn och vattenutkast med hetvatten.
- Säkerställ att takhöjden i utrymmet tillåter inspektion och / eller tömning via manluckorna.
- Säkerställ att eventuell håltagning för in- och utlopp samt ventilation har hamnat rätt. I de fall vattengången är lägre än tänkt utgående stam måste en pumpkammare installeras.

MONTERING

- Förflytta fettavskiljaren till avsett utrymme. Använd i första hand palldragare eller motsvarande.
- Om fettavskiljaren måste vändas på högkant: Låt den under inga omständigheter stå med tyngden på in/utloppsanslutningarna! Vid minsta tecken på åverkan på in/utloppsanslutningar måste läckageprov utföras.
- Inloppsrör, utloppsrör och avluftning ansluts till respektive markerade anslutningar på fettavskiljaren.
- Eventuella nivågivare säkras med kabelförskruvning enligt markering på fettavskiljarens ovansida.

- Anslut luftning enligt BBR 6:72.
- Läckagekontroll görs enligt SS 82 56 27, kontrollera med lokala Miljö- och Hälsoskyddskontoret.
- Anslut GULT skyddsror \varnothing 50 mm med draglina till anslutningspunkt på fettavskiljaren märkt "Iarm", och led bort till det utrymme som projekterats för Iarmenheten GOR Overflow.
- Kontakta Bioteria AB 08-540 889 00 vid tveksamhet om anslutningarna.
- Halsar ansluts enligt markeringar.

GOR BioSystem

GOR BioSystem är ett biologiskt fettnedbrytningssystem för fettavskiljare. Installationen av GOR BioSystem och GOR BioSystem Smart Bioremote installeras av Bioterias tekniker. GOR BioSystem och GOR BioSystem Smart Bioremote består av ett styrskåp som styr den biologiska processen i fettavskiljaren samt ett lufningssystem och biologisk produkt. Doseringen görs via slangar dragna i ett markskyddsror ut till fettavskiljaren. Se separat installationsanvisning för installation av GOR BioSystem

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

- Att fettavskiljaren är i våg
- Att draglina finns med i skyddsroren
- Att ringa Bioteria för montage av GOR BioSystem innan fettavskiljaren återfylls med vatten
- Vid tveksamheter kontakta Bioteria på 08-540 889 00.