



Bioteria TraHOOD

Drift & Skötselinstruktion

Produktnamn: Bioteria TraHOOD
Produkter Väggekåpor: FV, FV-LT, FSV, FSTV
Produkter Centrumkåpor: FC, FC-LT, FSC, FSTC
Produkter Filterhus: FHV, FHC
Produkter Tilluftsdon: TL
Tillverkare: Bioteria Technologies AB
Drift & Skötselinstruktion upprättad av: Pierre Blankenburg
Datum: 2022-06-14

Företagsinformation om Drift & Skötselinstruktionens utgivare

Bioteria Technologies AB
Tumstocksvägen 13, 187 66 Täby
Tel: 08-540 889 00
E-post: felanmalan@bioteria.se

Tömning av fett i kåpa och filterhus

Fett från filter samlas upp i kåpan. Detta töms genom att öppna ventilen och låta fettets rinna ned i ett lämpligt kärl, alternativt att tömma Fettkärlet, som beställts som extrautrustning.
Tömningsintervall är beroende av kökets belastning, bör ske minst i samband med rengöring av kåpan/filterhuset.

Rengöringsintervall

Rengöring av kåpa, filterhus och filter bör ske 1 gång i veckan vid normal drift av utrustningen eller när så påkallas.

Rengöring av filter

Filtret nedsänkes i en lösning av varmvatten och mildt tvättmedel under några minuter, sköljes där efter med varmt vatten. Låt filtren torka innan återmontering.

Rengöring av filterhus och kåpans filterhus

Filterhus tvättas in- och utvändigt med mildt tvättmedel, eftertorka med vatten och fuktad trasa.

Rengöring av kåpan

Kåpan tvättas in- och utvändigt med mildt tvättmedel, eftertorka med vatten och fuktad trasa.

Rengöring av TL don i kåpan och tilluftsdon TL

Fronten till TL donet är öppningsbart. Donet tvättas in- och utvändigt med mildt tvättmedel, eftertorka med vatten och fuktad trasa.



Rengöring av belysningsarmatur

Kåpan tvättas in- och utvändigt med mild tvättmedel, eftertorka med vatten och fuktad trasa.

Skador eller slitage på utrustning

Vid eventuella skador eller slitage på utrustningen kontaktas Bioterapia via telefon eller mail.

felanmalan@bioterapia.se

08-540 889 00